

【マイコンメーターS セキュリティ表示について】

●ガスが遮断した時

| セキュリティ表示    | 主に考えられる遮断の原因     |   | 処置方法   |
|-------------|------------------|---|--|
| <p>ガス止</p>  | 長時間使用            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス器具の消し忘れ</li> <li>・器具栓の不完全閉止</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●消し忘れの器具栓を閉める。</li> <li>●他のすべての器具栓、ガス栓を閉め、遮断弁の開操作を行う。</li> </ul>  |
| <p>ガス止</p>  | 異常過流出            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス栓の誤解放</li> <li>・ゴム管のはずれ</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべての器具栓、ガス栓を閉める。</li> <li>●ゴムホースをはめる。</li> <li>●もれたガスを換気する。</li> <li>●遮断弁の開操作を行う。</li> </ul>                             |
| <p>ガス止P</p> | ガス圧低下            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス配管内の圧力が異常に低下</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべての器具栓、ガス栓を閉める。</li> <li>●すぐにLPガス販売店にご連絡ください。</li> </ul>  |
| <p>ガス止</p>  | 地震               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・震度5相当以上の地震が発生</li> <li>・メーターに異常な衝撃</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべての器具栓、ガス栓を閉め、遮断弁開操作を行う。</li> </ul>   |
|             | (オプション仕様)<br>警報器 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス漏れ警報器の作動</li> <li>・不完全燃焼警報器の作動</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべての器具栓、ガス栓を閉める。</li> <li>●もれたガスを換気する。</li> <li>●遮断弁の開操作を行う。</li> <li>●ガス漏れまたは、不完全燃焼の原因が不明の時は、LPガス販売店にご連絡下さい。</li> </ul> |
| <p>ガス止</p>  | 電池電圧低下           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイコンメーターSに搭載されている電池が電圧低下を起こした場合</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐにLPガス販売店にご連絡下さい。</li> <li>●保安機能が正常に動作しないため、遮断弁は開きません。</li> </ul>   |

●警告表示が点灯した時

| セキュリティ表示 | 主に考えられる警告表示の原因 |   | 処理方法  |
|----------|----------------|---|---|
|          | 微少漏れ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管、ゴム管、器具などからのわずかなガス漏れの可能性が考えられる</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐにLPガス販売店にご連絡下さい。</li> </ul> |
|          | 微少漏れ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管、ゴム管、器具などからのわずかなガス漏れの可能性が考えられる</li> </ul> |   |
|          | ガス圧異常          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管、ゴム管、器具などからのわずかなガス漏れの可能性が考えられる</li> </ul> |   |
|          | 電池電圧低下         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイコンメーターSに搭載されている電池が電圧低下を起こした場合</li> </ul>  |   |